



Поз.	Наименование	Кол-во
1	Столешница	1
3	Боковина	1

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
4		FLEXI-O Опора L60, хром	1
5		PRATI Траверса L120	2
6		Опора круглая	2
7		Заглушка	2
8		Винт с потайной головкой 6x60	2
9		Винт с потайной головкой 6x45	4
10		Винт с цилиндрической головкой М6х16	8
11		Винт с полукруглой головкой М6х20	2
12		Винт с полукруглой головкой М6х12	4
13		Угелок металлический 23х23х15	4

Порядок сборки:

1. В опору (поз.4) вкрутить опоры круглые (поз.6)
 2. К опоре (поз.4) закрепить траверсы (поз.5) с помощью винтов (поз.10) и установить заглушки (поз.7)
 3. Закрепить столешницу (поз.1) к собранной конструкции с помощью винтов (поз.9) и винтов (поз.10, поз.11)
 4. Установить металлические уголки (поз.13) в пазы боковины (поз.3) и закрепить с помощью винтов (поз.12) к опоре (поз.4)
- P.S. Позиция 8 служит крепежом к траверсе письменного стола.

ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должны осуществлять квалифицированные специалисты.

СХЕМА СБОРКИ

Проект: EXE
Изделие: Брифинг-приставка
Код: 101 401

ООО «ЦЕНТРАКСИМ»

г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ
Пресненский,
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1